



Maalausohje

VHT Copper Gasket Cement

Suunniteltu käytettäväksi kannentiivisteiden ja muiden tasotiivisteiden liimaamiseen. Hyvä etenkin silloin, jos joudutaan käyttämään vanhaa tai huonokuntoista metallitiivistettä olipa se sitten sylinterikannentiiviste tai mikä tahansa muu tiiviste.

1.

Valmistele käsiteltävä pinta puhdistamalla vanhat tiiviste jäämät pois. Puhdista pinta lopuksi rasvan ja vahan poistoaineella.

2.

Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

3.

Aseta tiiviste pahvilevyn päälle. Suihkuta ohut tasainen kerros tiivisteiden molemmille puolille. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +16 °C ja maksimi +35 °C

4.

Odota 5 minuuttia tai kunnes kalvosta tulee tahmea. Aseta tiiviste paikoilleen ja kiristä paikoilleen mahdollisimman nopeasti, viimeistään kahden tunnin sisällä

Jokaisen käyttökerran jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta Gasket Cementtiä, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

www.vht-finland.com